


Fabcio®

aromaSmart

ELEKTRİKLİ ÇAY MAKİNESİ
Premium



KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

FBC360



GİRİŞ

Fabcio dünyasına hoş geldiniz! Satın alım tercihiniz için teşekkür ederiz!

ÖNEMLİ BİLGİLER

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyun. Kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması veya bu kılavuzda belirtilenler dışında kullanılması kendinize zarar vermenize veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Ayrıca, okuduktan sonra, başkalarının kolayca görebileceği bir yerde saklayınız. Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yanıcı gazlar veya patlayıcı maddelerin yakınında cihazı kullanmayın. Hava giriş veya çıkış deliklerini engellemeyin. Bu, cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Cihaz yalnızca yetişkin kullanımı için tasarlanmıştır. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakılmamalıdır. Cihazı yalnızca belirtilen voltajda kullanın. Güç kablosunu suya maruz bırakmayın ve cihazı nemli alanlarda kullanmayın. Hasarlı bir güç kablosu ile cihazı çalıştırmayın. Temizlik yapmadan önce cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Cihazı suya daldırmayın veya aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.

Uyarı: Yanlış kullanım durumunda cihazda hasar veya kullanıcıda yaralanmalar meydana gelebilir.

DİKKAT

Güvenlik Uyarıları

Kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve saklayın. Kendi güvenliğinizi ve cihazın doğru kullanımı için aşağıdaki kurallara uyunuz. Uyarılara uyulmaması kazalara veya maddi/manevi zararlara sebep olabilir:

1. Çay makinesini, güç kablosunu ve fişi suya batırmayın veya yıkamayın.
2. Kullanım sırasında sıcak buhar ve ağız kısmına temas etmeyin. Kaynatma sırasında kapağı açmayın.
3. Bakım sırasında uzatma kablosu kullanmayın, sadece üretici onaylı parçaları kullanın.
4. Ürün arızalandığında yalnızca yetkili servis tarafından tamir edilmelidir.
5. Güç kablosunu masa kenarına sarkıtmayın, sıcak yüzeylere değdirmeyin.
6. Cihazın içine iğne, tel, yabancı madde sokmayın.
7. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
8. Engelli veya gözetimsiz çocuklar ürünü kullanmamalıdır.
9. İçinde su yokken, su doldururken, kullanmadığınızda veya temizlikte mutlaka cihazın fişini çekin.
10. Eğik veya dengesiz yüzeylerde kullanmayın. Sıcak yüzeylerden uzak tutun.
11. Topraklı priz (220V~10A) kullanın. Fiş tam oturmalıdır. Çoklu prizlerle aynı anda kullanmayın.
12. Fazla su konulursa, kaynama sırasında su taşabilir. Susuz kaynatma yapmayın.
13. Sadece kendi güç tabanı ile kullanılmalıdır.
14. Su eklemeyen önce cihazı tabandan ayırın, taban altını kuru silmeden

geri yerleřtirmeyin.

15. Cihazı diđer elektrikli aletlerle aynı prize takmayın.

16. Nemli, dengesiz, ateře yakın yerlerde bulundurmayın.

17. Cihaz çocukların ulařamayacađı yerde olmalı.


18. Cihazı tabana yerleřtirmeden önce altını ve tabanı kontrol edin; yabancı cisim varsa temizleyin.

19. Kullanım sırasında arıza olursa veya hata kodu görünürse gücü kesin ve tekrar bařlatın. Sorun devam ederse teknik servis ile iletiřime geçin.

Orijinal olmayan parça takmayın veya kendiniz onarmaya çalıřmayın.

*****Güç kablosu hasar görmüőse, üreticiden veya yetkili servisten özel kablo ile deđiřtirilmelidir.

ÜRÜN TANITIMI



NASIL KULLANILIR?

Çay makinesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hazırlıkları yapınız:

1. Ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da uzun süre kullanmadıysanız, maksimum su seviyesine kadar su ekleyip 1-2 kez kaynatarak iç hazneyi temizleyiniz. Bu suyu içmeyiniz.

2. Su kaynatma esnasında, su ısıtıcısının ağızına ve çıkan sıcak buhara temas etmeyiniz. Kaynatma işlemi sırasında kapağı kapalı tutunuz; kapağı açmayınız, yanıklara sebep olabilir.

Su Kaynatma İşlem Adımları:

1. Çay makinesi gövdesini tabandan çıkarın.

2. Kapağını açarak içine temiz su doldurun. Su seviyesi minimum çizginin altına düşmemeli ve maksimum çizgiyi aşmamalıdır.

3. Kapağı sıkıca kapatın ve makineyi güç tabanına düzgün şekilde yerleştirin.

4. Güç düğmesine bastığınızda bir "bip" sesi duyulur ve LED ekran "--" gösterir, bu bekleme modudur.

5. "Güç" düğmesine basın, LED ekranda "100°C" görünür. Ardından "Musluk Suyu" ışığı 3 saniye yanıp söner ve cihaz çalışmaya başlar. Ekranda anlık su sıcaklığı görünür ve "Musluk Suyu" ışığı yanar.

6. Su sıcaklığı 100°C'ye ulaştığında cihaz "bip" sesi çıkarır ve suyun kaynadığını belirtir. Ardından otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer. (Ekranda dönüşümlü olarak suyun gerçek sıcaklığı ve "bb" görünür.) Sıcak tutma modu 2 saat boyunca 90°C'de devam eder.

BİLGİLENDİRME

• Sıcak tutma modundayken "Güç" tuşuna basıldığında bekleme moduna geçilir ve ekran "--" gösterir.

• Kaynatma işlemi sırasında "Güç" tuşuna basıldığında da bekleme moduna geçer ve ekran "--" gösterir.

• Kaynatma sırasında "Sıcaklık" düğmesine basmak etkisizdir.

• Bekleme modundayken "Sıcaklık" düğmesine bir kez basıldığında tüm fonksiyon ışıkları yanar. Ardından "Süt" ve "Saf Su" tuşları 3 saniye yanıp söner ve cihaz çalışmaya başlar. "Saf Su" ışığı yanarken ekranda anlık sıcaklık görünür. Sıcaklık 40°C'ye ulaştığında "bip" sesi ile kullanıcı uyarılır ve 10 saat boyunca 40°C'de sıcak tutma moduna geçilir.

• Aynı şekilde, "Sıcaklık" düğmesine iki kez basıldığında "Bal" ve "Saf Su" tuşları çalışır, sıcaklık 60°C'ye ulaştığında 4 saat boyunca bu sıcaklık korunur.

• Üç kez basıldığında "Çay" ve "Saf Su" tuşları çalışır, sıcaklık 80°C'ye ulaştığında 2 saat korunur.

• Dört kez basıldığında "Kahve" ve "Saf Su" tuşları çalışır, sıcaklık 90°C'ye ulaştığında 2 saat korunur.

• Beş kez basıldığında "Süt" ve "Musluk Suyu" tuşları çalışır, 100°C'ye ulaştığında 40°C'de 10 saat sıcak tutma yapılır.

• Altı kez basıldığında "Bal" ve "Musluk Suyu" tuşları çalışır, 100°C sonrası 60°C'de 4 saat tutulur.

• Yedi kez basıldığında "Çay" ve "Musluk Suyu" tuşları çalışır, 100°C sonrası 80°C'de 2 saat tutulur.

• Sekiz kez basıldığında "Kahve" ve "Musluk Suyu" tuşları çalışır, 100°C

sonrası 90°C'de 2 saat tutulur.

- Sıcak tutma modundayken ekran, gerçek su sıcaklığı ve "bb" ifadesini dönüşümlü gösterir.
- Sıcak tutma süresi sona erdiğinde cihaz bekleme moduna geçer ve ekran "--" gösterir.

Kuru Çalışma Koruması

Çift Kademeli Kuru Çalışma Koruması:

1. İçinde su olmadan ısıtma yapılırsa, cihaz otomatik olarak ısıtmayı durdurur ve kendini korumaya alır.
2. Bu durumda fişi prizden çekin, cihazın doğal şekilde (yaklaşık 10 dakika) soğumasını bekleyin. Cihazı doğrudan soğuk suyla soğutmayın; bu, ısıtma sisteminin ömrünü kısaltır.

TEMİZLİK ve BAKIM

Öneriler

- Temizlikten önce mutlaka fişi çekin.
- Temizlik için cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Uzun ömürlü kullanım için cihazın içindeki kireç düzenli olarak temizlenmelidir.
- Uzun süre kullanılmıyacaksa fişi çekin ve nem, toz ve haşerelere karşı koruyun.
- Tel fırça, kimyasal ya da toz deterjan kullanmayın.
- Renkli içerikler kullanmak cihazda leke bırakabilir.

Temizlik Aşamaları

1. Fişi çekin (ıslak elle fişe dokunmayın).
2. İçine 0.5L beyaz sirke koyun, 1 saat bekletin.
3. Sirkeyi dökün, nemli bezle tortuyu silin.
4. Temiz su koyup kaynatın, ardından 2-3 kez durulama yapın.
5. Dış yüzeyi nemli bezle silin.
6. Kuru ve havadar bir yerde saklayın; nem, toz ve haşereden koruyun.

Anormallik ve Arıza Durumunda

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, servise başvurmadan önce aşağıdaki kileri kontrol edin. Sorunu çözemezseniz bizimle iletişime geçin.

Hata		Muhtemel Sorun	Çözüm
Işık Kapalı	Suyu kaynatamıyorum	Devre kablosu bağlı değil. Güç kartı hasarlı. Devre kartı bağlantısı kesildi. Anakart hasarlı	1. Anakartın, fişin, güç kablosunun ve bağlantı elemanlarının sağlam ve fişin iyi takıldığından emin olun. 2. Satıcı ile iletişime geçin
	Suyu kaynatabilir	Anakart hasarlı	Satıcı ile iletişime geçin
Işık Açık	Suyu kaynatamıyorum	Ana termostat arızası. Elektrikli ısıtma borusu problemi. Kart bağlantısı kopuk. Ana devre kartı bozuldu. Sıcaklık sensörü bozuldu	Satıcı ile iletişime geçin
Kaynar su taşması		Anakart hasarlı. Sıcaklık sensörü anormal. Su MAX sınırını aşmış	1. Satıcı ile iletişime geçin. 2. Ölçeğe göre su ekleyin
Çalıştırma düğmesi anormal		Anakart hasarlı. Kontrol panosu hasarlı	Satıcı ile iletişime geçin
Ekranda arıza kodları gösteriliyor		Sensör döngüsü arızası	Satıcı ile iletişime geçin

TEKNİK BİLGİLER

Model	FBC360 / Aroma Smart
Güç	1500W
Filtre	2 Adet
Kapasite	1.7L + 1L
Ekran	Dijital
Modlar	Süt, Çay, Kahve, Bal

GERİ DÖNÜŞÜM



Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).

FABCIO TÜRKİYE DESTEK / YETKİLİ SERVİSLERİ / İTHALATÇI FİRMA

Cihazı kullanırken yaşayacağınız tüm sorunlarda destek alabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki teknik servis noktaları ile sorunsuz bir müşteri memnuniyeti yaşamınızı hedefliyoruz. Bölgenize en yakın Fabcio destek noktasına başvurarak son teknoloji ürünümüz için destek alabilir, ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bize ulaşmak için ayrıca aşağıda yer alan telefon numaralarını kullanabilirsiniz.

TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B Ümraniye
İstanbul Çağrı Merkezi : 0850 242 08 73

Üretici Firma: Guangdong Hotsy Technology Co., Ltd.
Adres: 3rd Floor of factory Building G, No.3 Qiye South road, HuangPu Town,
Zhongshan City, Guangdong, China
Zipcode:528429 Tel: 0086-18022088181

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI: TNS Bilişim Elekt. San. ve Dış Tic.Ltd.Şti.
ADRESİ: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. İrfan Sok.No: 8/B
Ümraniye
TEL : 0850 242 08 73

FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ:



MALIN

CİNSİ : Elektrikli Çay Makinesi
MARKASI : Fabcio
MODEL : FBC360 / Aroma Smart
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ)İŞ GÜNÜ
BANDROL VE SERİ NO :

GARANTİ ŞARTLARI

1.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz). 2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir

4.Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5.Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6.Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8.Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9.Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

Garanti Süresi 2 (iki) Yıldır. Bakanlıkça Tespit ve İlan Edilen Kullanım Ömrü 7 (Yedi) Yıldır.